

PFLEGEANWEISUNG FÜR WERKSEITIG GEÖLTEN/GEWACHSTEN DREISCHICHT-FERTIGPARKETTBODEN

Belagsart:

Florentino Parquet mit oxidativ gehärteter geölte/gewachster Oberfläche

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen ausgelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

2. Bauschlussreinigung / Laufende Reinigung

Zur Bauschlussreinigung bzw. zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen 125 ml WOCA Holzbodenseife mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen. 125 ml Holzbodenseife mit 5 l warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

3. Ersteinpflege/Auffrischung

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Pflegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Bereiche und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden.

Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 m² Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine. Mit einem beigen oder weißen Pad das Pflegeöl intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

Anschließend das Öl mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln. Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20 °C vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe luftig abgedeckt (Welle nach unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Sicherheitshinweis: Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Pflegeöl ist auf allen geölten Holzböden anwendbar. Pflegeöl natur ist auf dunkle Holzsorten, und Pflegeöl weiß auf helle, evtl. gelaugte Böden wie Kiefer, Esche und Eiche anwendbar, wenn man wünscht, die helle Oberfläche zu erhalten und zu betonen.

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

4. Pflege

WOCA Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponekte ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes. Den Kanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln. Das Holz muss vor der Behandlung trocken und staubfrei sein.

Öl-Refresher mit warmem Wasser im Verhältnis 1:20 mischen (250 ml Öl-Seife zu 5 Liter Wasser). Die Konzentration der Mischung dünner oder kräftiger, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.

Den Boden mit einem leicht ausgewrungenem Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes wischen. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trockenreiben. Immer mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Öl-Refresher Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, dass Wasser lange Zeit auf dem Boden steht. Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehrbar ist. WOCA Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Erhaltung von geölten und gewachsen Holzböden. Öl-Refresher natur wird für naturgeölte Holzböden eingesetzt, während Öl-Refresher weiß für weißgeölte Holzböden besonders geeignet ist.

4. Grundreinigung

125 ml WOCA Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, mit gut ausgewrungenem Tuch wischen. Kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp, Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

5. Allgemeine Hinweise

Fertigparkettboden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da er im Kantenbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern (quellen) und die Farbe verändern kann. Bei der Reinigung deshalb stets darauf achten, dass nach Möglichkeit trocken (mit Mopp, Harbesen, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit ausgewrungenen Wischmopps) gewischt wird und keine „Pfützen“ auf dem Boden entstehen. Möbelfüße nach Möglichkeit mit Filzgleitern versehen und schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

Fertigparkettboden reagiert auf die Umgebungsbedingungen (insbesondere die relative Luftfeuchte) mit entsprechenden Feuchteänderungen. Diese ziehen entweder Schwindungen oder aber Quellungen mit den entsprechenden Folgewirkungen nach sich. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Fertigparkett belegten Räumlichkeiten ganzjährig im Bereich zwischen 55 % und 65 % bei ca. 20 °C bewegt. Im erforderlichen Fall sind Lüftungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Befeuchtungsmaßnahmen auszuführen.

Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Fertigparkettboden, sondern auch auf Einrichtungsgegenstände aus Holz, Musikinstrumente, Gemälde und letztendlich auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von Bodenbelägen, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter.

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4
28195 Bremen

Telefon: +49 421 5185-0
Telefax: +49 421 5185-51